

ALGEMEEN

Rigids SPC planken met 2G clicksysteem worden als zwevende vloer geplaatst, zonder verlijming aan de ondergrond. Rigids heeft een geïntegreerde ondervloer, dus geen ondervloer meer plaatsen.

- Geschikt voor residentieel en licht commercieel gebruik (Klasse 33)
- 19 dB Lw

NIET GESCHIKT VOOR:

- Buitenruimtes
- Sauna's / zonnebanken
- Ruimtes met permanente waterbelasting (bv inloopdouches)

VOOR EN TIJDENS HET PLAATSEN:

Controleer iedere plank visueel op gebreken, defecten, verkleuringen of elke andere onvolkomenheden voor je ze plaatst. Klachten over visuele gebreken of zichtbare defecten worden niet meer ontvankelijk geacht na de plaatsing. Indien er planken zijn met defecten of onvolkomenheden, leg deze opzij en contacteer je verkooppunt.



1. ACCLIMATISATIE:

- Laat Rigids minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte.
- **Temperatuur:** 18°C – 25°C.
- Zorg dat de ondergrond vlak, droog, stabiel en schoon is.
- Dozen vlak en maximaal 5 hoog stapelen.
- Relatieve luchtvochtigheid max 65% bij 20°C.

2. BENODIGD MATERIAAL VOORZIEN:

- Verzamel alle tools zoals snijmes, meetlat, potlood en afstandhouders.

3. ONDERGROND:

- Oneffenheden mogen maximaal ca. 2 mm per meter bedragen.
- Schoon en stofvrij.
- Droog en stabiel.
- **Vochtgehalte cementdekvloer:** max 2,5% CM (zonder vloerverwarming).
- **Vochtgehalte cementdekvloer:** max 1,5% CM (met vloerverwarming).
- **Vochtgehalte anhydriet:** max 0,7% CM (zonder vloerverwarming).
- **Vochtgehalte anhydriet:** max 0,5% CM (met vloerverwarming).

NIET TOEGESTAAN:

- Tapijt of andere zachte ondergronden.
- **Verende ondervloeren:** kan schade aan het clicksysteem teweegbrengen.

4. VLOERVERWARMING / KOELING:

TOEGESTAAN MITS:

- Max oppervlaktetemperatuur 30°C.
- Systeem 24u vooraf uitschakelen.
- Na installatie geleidelijk opstarten (max 5°C/dag).
- Geen isolerende tapijten of dergelijke op de vloer leggen.

VLOERKOELING:

- Condens vermijden, geavanceerde veiligheidssysteem in de koelinstallatie is een must (dauwpunt bij koeling).
- Vraag raad aan de installateur van de vloerverwarming/koeling voor het instellen van de veiligheidssystemen.
- Beperk het temperatuurverschil tussen de ruimte en de vloer tot enkele graden.

5. STARTPUNT BEPALEN:

- Begin links in een hoek van de ruimte en werk systematisch verder.
- Plaats de vloer met de richting van het licht mee.
- Eerste en/of laatste rij mag niet smaller zijn dan 6cm.
- Meng de planken van minstens 4 dozen om een natuurlijke kleurvariatie te bekomen.

6. UITZETTINGSVOEG VOORZIEN:

- Laat rondom een uitzettingsvoeg van ± 10 mm tegen muren en obstakels.
- Rigids kan in één vlak geplaatst worden met een maximum van 12 x 12m.
- Indien de overspanning groter is dan 14m moet een T profiel worden geplaatst.
- Als er een groot verschil in temperatuur is tussen aangrenzende ruimtes moet een T profiel worden geplaatst.

7. LEGPATROON KIEZEN:

- Begin in een hoek van de ruimte met afstandsblokjes tegen de muur.
- Klik de korte zijde van de planken in elkaar.
- Hef de plank en de vorige plank op in een hoek en duw de langse zijde van de planken in elkaar.
- Zaag de laatste plank van een rij op maat.
- Start de volgende rij met een reststuk van minstens 50 cm.
- Werk rij per rij en zorg dat de verbindingen goed sluiten.
- Laat overal voldoende uitzettingsruimte.

8. BIJZONDER AANDACHT VOOR:

- **Deurlijsten:** schuif planken onder de lijst voor een nette afwerking.
- **Badkamers:** gebruik siliconenkit bij natte zones om waterinfiltratie te vermijden. We raden aan een om waterdichte folie onder de planken te leggen. (bij alle vochtige ruimtes).
- **Buizen:** voorzie openingen die rondom 10mm groter zijn dan de buisdiameter.

9. KLIKSISTEEM GEBRUIKEN:

- Klik de planken langs de lange zijde in elkaar onder een hoek.
- Duw of klik de korte zijde stevig vast.
- Zorg dat de planken goed aansluiten zonder kieren.

10. SNIJWERK UITVOEREN:

- Snij planken op maat met een scherp mes (insnijden en breken).
- Boor of snij openingen voor leidingen met voldoende speling.
- Afwerking rond buizen: Werk uitsparingen netjes af met een elastische voegenkit.

11. LAATSTE RIJ AANPASSEN:

- Meet en snij de laatste rij op maat met behoud van uitzettingsvoeg.
- Klik of trek de laatste planken op hun plaats.

12. PLINTEN EN PROFIELEN:

- Bevestig profielen aan de ondergrond en nooit aan de Rigids vloer.
- Plinten plaatsen na volledige installatie van de vloer en niet aan de vloer bevestigen.
- Kit plinten niet af aan de onderkant. In de andere files bij te schrijven.

13. ONDERHOUD EN REINIGING:

- Regelmatig stofzuigen en dweilen.
- Gebruik geschikte reiniger.
- Plaats viltjes onder meubels en stoelen, meubelen met wieltje moeten gecontroleerd worden op geschiktheid.
- Plaats inloop mat aan de deur.

VERMIJDEN:

- Verschuiven van zware meubelen.
- Overmatig gebruik van water.
- Schurende producten of producten met olie of was bij het reinigen.
- Te grote temperatuurschommelingen vermijden, vloer niet plaatsen waar regelmatig de temperatuur boven de 45°C komt (bv veranda , sauna,..).
- Direct zonlicht vermijden als daardoor de temperatuur van de vloer de 45°C zou overschrijden.

14. CORRECT RESULTAAT:

- Het niet naleven van bovenstaande richtlijnen kan lijden tot verval van garantie.
- Garantie residentieel 25 jaar (pro rata) mits eerste eigenaar en bij vertoon van aankoopfactuur.
- Garantie licht commercieel 5 jaar onder voorwaarden.



INSTRUCTIEVIDEO

Scan deze QR-code en bekijk een instructievideo.

OPGELET! Rigids vloeren hebben al een geïntegreerde ondervloer. Een extra ondervloer is niet nodig.