

ALGEMEEN

Rigids SPC Visgraat met Unizip clicksysteem worden als zwevende vloer geplaatst, zonder verlijming aan de ondergrond. Rigids heeft een geïntegreerde ondervloer, dus geen ondervloer meer plaatsen.

- Geschikt voor residentieel en commercieel gebruik (Klasse 34)
- 21 dB Lw / 10dB Llin geluidsreductie

NIET GESCHIKT VOOR:

- Buitenruimtes
- Sauna's / zonnebanken
- Ruimtes met permanente waterbelasting (bv inloopdouches)

VOOR EN TIJDENS HET PLAATSEN:

Controleer iedere plank visueel op gebreken, defecten, verkleuringen of elke andere onvolkomenheden voor je ze plaatst. Klachten over visuele gebreken of zichtbare defecten worden niet meer ontvankelijk geacht na de plaatsing. Indien er planken zijn met defecten of onvolkomenheden, leg deze opzij en contacteer je verkooppunt.



1. ACCLIMATISATIE:

- Laat Rigids minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte.
- **Temperatuur:** 18°C – 25°C.
- Zorg dat de ondergrond vlak, droog, stabiel en schoon is.
- Dozen vlak en maximaal 5 hoog stapelen.
- Relatieve luchtvochtigheid max 65% bij 20°C.

2. BENODIGD MATERIAAL VOORZIEN:

- Verzamel alle tools zoals snijmes, meetlat, potlood en afstandhouders.

3. ONDERGROND:

- Oneffenheden mogen maximaal ca. 2 mm per meter bedragen.
- Schoon en stofvrij.
- Droog en stabiel.
- **Vochtgehalte cementdekvloer:** max 2,5% CM (zonder vloerverwarming).
- **Vochtgehalte cementdekvloer:** max 1,5% CM (met vloerverwarming).
- **Vochtgehalte anhydriet:** max 0,7% CM (zonder vloerverwarming).
- **Vochtgehalte anhydriet:** max 0,5% CM (met vloerverwarming).

NIET TOEGESTAAN:

- Tapijt of andere zachte ondergronden.
- **Verende ondervloeren:** kan schade aan het clicksysteem teweegbrengen.

4. VLOERVERWARMING / KOELING:

TOEGESTAAN MITS:

- Max oppervlaktetemperatuur 30°C.
- Systeem 24u vooraf uitschakelen.
- Na installatie geleidelijk opstarten (max 5°C/dag).
- Geen isolerende tapijten of dergelijke op de vloer leggen.

VLOERKOELING:

- Condens vermijden, geavanceerde veiligheidssysteem in de koelinstallatie is een must (dauwpunt bij koeling).
- Vraag raad aan de installateur van de vloerverwarming/koeling voor het instellen van de veiligheidssystemen.
- Beperk het temperatuurverschil tussen de ruimte en de vloer tot enkele graden.

5. UITZETTINGSVOEG VOORZIEN:

- Laat rondom een uitzettingsvoeg van ± 10 mm tegen muren en obstakels.
- Rigids kan in één vlak geplaatst worden met een maximum van 14 x 14m.
- Indien de overspanning groter is dan 14m moet een T profiel worden geplaatst.
- Als er een groot verschil in temperatuur is tussen aangrenzende ruimtes moet een T profiel worden geplaatst.

PLAATSING**STAP 1**

Begin met het uitzetten van centrale as. Markeer met rechte lijnen een X en Y as in het midden van de kamer en leg de eerste plank in een hoek van 45°. Plaats de volgende plank en steek deze onder een hoek van 20° in de groef. Vouw het nog niet naar beneden maar gebruik een referentieplank om te controleren of de plank goed is uitgelijnd en vouw dan naar beneden. Herhaal deze stappen tot de middelste rij klaar is. Controleer of alle verbindingen goed gesloten zijn. Gebruik eventueel de hamer en een stootblok om het kliksysteem licht na te kloppen voor een goede vergrendeling. **LET OP:** Als je opmerkt dat de planken niet op gelijke hoogte liggen of niet goed in elkaar klikken, stop dan het installeren. Haal de panelen uit elkaar door ze voorzichtig op te heffen en controleer of iets de juiste klik belemmert. Het is van uiterst belang dat de zijden van twee panelen perfect uitgelijnd zijn. Is dit niet het geval of moet je kracht gebruiken voor het dichtklikken, dan kan dit leiden tot beschadiging van de klikverbindingen.

STAP 2

Controleer met een winkelhaak of extra referentielijn of de rij recht ligt. Meng de planken van minstens 4 dozen om een natuurlijke kleurvariatie te bekomen.

STAP 3

Plaats de afstandhouders tussen de muur en de vloer. Fixeer de gelegde rij met gewichten zodat deze op de plaats blijft liggen, gebruik eventueel een aantal ongeopende dozen vloerdelen.

STAP 4

Werk nu omhoog volgens onderstaand patroon. Plaats de plank tot 20° in de vloer op de lange zijde en maak deze dicht. Klop nu de kopse zijde voorzichtig in de verbinding met een hamer en een stootblok. Controleer of de verbindingen goed gesloten zijn.

STAP 5

Plaats de planken in de laatste rij alsof je een normale rij zou leggen. Draai de plank 180° en plaats de hoek tegen de muur (denk aan de afstandhouders). Teken de zaaglijn en snij de plank op maat met je breekmes. Draai de plank 180° terug en installeer deze op zijn plek. Herhaal dit met iedere volgende plank.

6. BIJZONDER AANDACHT VOOR:

- **Deurlijsten:** schuif planken onder de lijst voor een nette afwerking.
- **Badkamers:** gebruik siliconenkit bij natte zones om waterinfiltratie te vermijden. We raden aan een om waterdichte folie onder de planken te leggen. (bij alle vochtige ruimtes).
- **Buizen:** voorzie openingen die rondom 10mm groter zijn dan de buisdiameter.

7. SNIJWERK UITVOEREN:

- Bevestig profielen aan de ondergrond en nooit aan de Rigids vloer.
- Plinten plaatsen na volledige installatie van de vloer en niet aan de vloer bevestigen.

8. PLINTEN EN PROFIELEN:

- Bevestig profielen aan de ondergrond en nooit aan de Rigids vloer.
- Plinten plaatsen na volledige installatie van de vloer en niet aan de vloer bevestigen.
- Kit plinten niet af aan de onderkant. In de andere files bij te schrijven.

9. ONDERHOUD EN REINIGING:

- Regelmatig stofzuigen en dweilen.
- Gebruik geschikte reiniger.
- Plaats viltjes onder meubels en stoelen, meubelen met wielje moeten gecontroleerd worden op geschiktheid.
- Plaats inloop mat aan de deur.

VERMIJDEN:

- Verschuiven van zware meubelen.
- Overmatig gebruik van water.
- Schurende producten of producten met olie of was bij het reinigen.
- Te grote temperatuurschommelingen vermijden, vloer niet plaatsen waar regelmatig de temperatuur boven de 45°C komt (bv veranda, sauna,..).
- Direct zonlicht vermijden als daardoor de temperatuur van de vloer de 45°C zou overschrijden.

10. CORRECT RESULTAAT:

- Het niet naleven van bovenstaande richtlijnen kan lijden tot verval van garantie.
- Garantie residentieel 25 jaar (pro rata) mits eerste eigenaar en bij vertoon van aankoopfactuur.
- Garantie commercieel 10 jaar onder voorwaarden.



INSTRUCTIEVIDEO

Scan deze QR-code en bekijk een instructievideo.

OPGELET! Rigids vloeren hebben al een geïntegreerde ondervloer. Een extra ondervloer is niet nodig.